

octoplus®

De nieuwe generatie was- en
droogautomaten



octoplus®

De nieuwe generatie was- en droogautomaten

octoplus®

octoplus®

Meerwaarde die telt.

De nieuwe 8 kg-klasse

Was- en droogautomaten met een capaciteit van 8 kg wasgoed zijn voor heel veel wasserijen de ideale grootte voor een efficiënt verloop van de werkzaamheden. Met de nieuwe was- en droogautomaten heeft Miele Professional alle tot nu toe geldende normen in deze klasse opnieuw bepaald:

- uitmuntende prestaties
- unieke bescherming van het wasgoed
- optimale prijs-kwaliteitverhouding

Miele-kwaliteit

De consequente toepassing van innovatieve techniek benadrukt opnieuw zeer duidelijk de technologische voorsprong van alle Miele-producten. In combinatie met de spreekwoordelijke Miele-kwaliteit bieden de nieuwe was- en droogautomaten de gebruiker maximale efficiency en betrouwbaarheid.

Universele gebruiksmogelijkheden

Het brein van de nieuwe was- en droogautomaten van Miele is de besturing „Profitronic L VARIO”. Standaard zijn 72 programma's – ook speciale programma's – beschikbaar voor de uiteenlopende eisen die de doelgroepen stellen. De gebruikersgerichte besturing maakt een snelle en simpele keuze van de programma's mogelijk. Met de draaiknop en de 4 functietoetsen/toetsen voor rechtstreekse keuze kunnen de programma's flexibel en op maat worden gekozen.

ALLEEN BIJ
MIELE

- **Hoge prestaties:** een capaciteit van 8 kg en een trommelinhoud van 80 l bij het wassen resp. van 180 l bij het drogen
- **Gepatenteerd:** SoftCare-trommel voor maximale bescherming van het wasgoed
- **Standaard:** 16 basisprogramma's en nog eens 15 programmapakketten, bestaande uit meerdere programma's, voor specifieke doelgroepen
- **Comfortabel:** programmakeuze en bedieningsinstructies met duidelijke teksten op het display
- **Communicatief:** interfaces voor diagnose, service en prints
- **Ergonomisch:** grote vulopening van 37 cm (PW 6080)/44 cm (PT 7186) Ø
- **Professioneel:** vrij bewegend aggregaat; deur zonder manchets

Eén concept,
oneindig veel mogelijkheden



De nieuwe generatie was- en droogautomaten

octoplus®



Wasautomaat PW 6080 VARIO OB

Ommanteling:

- zijkanten en front octoblaauw
- bovenblad octoblaauw
- achterkant verzinkt

Bedieningspaneel:

- roestvrij staal



Wasautomaat PW 6080 VARIO LW

Ommanteling:

- zijkanten en front wit
- bovenblad wit
- achterkant verzinkt

Bedieningspaneel:

- roestvrij staal



Wasautomaat PW 6080 VARIO ED

Ommanteling:

- zijkanten octoblaauw
- front en bovenblad roestvrij staal
- achterkant verzinkt

Bedieningspaneel:

- roestvrij staal



Droogautomaat PT 7186 VARIO OB

Ommanteling:

- zijkanten en front octoblaauw
- bovenblad octoblaauw
- achterkant verzinkt

Bedieningspaneel:

- roestvrij staal



Droogautomaat PT 7186 VARIO LW

Ommanteling:

- zijkanten en front wit
- bovenblad wit
- achterkant verzinkt

Bedieningspaneel:

- roestvrij staal



Droogautomaat PT 7186 VARIO ED

Ommanteling:

- zijkanten octoblaauw
- front en bovenblad roestvrij staal
- achterkant verzinkt

Bedieningspaneel:

- roestvrij staal

Technische gegevens

Typenummer	PW 6080 Vario	
Constructie		
Voorlader, deuropening [Ø mm]	370	
Technische omschrijving		
Capaciteit bij een vulverhouding 1:10 [kg]	8	
Trommelinhoud, gepatenteerde SoftCare-trommel [l]	80	
Centrifugeoerental [max. t/min]	1.300	
g-factor	520	
Restvochtgehalte [%]	49	
Besturing		
PROFITRONIC L VARIO	•	
Communicatiemodule met seriële interface	optie	
Wateraansluitingen		
Koud water, 1/2" met 3/4" schroefkoppeling	1x	
Warm water, 1/2" met 3/4" schroefkoppeling	1x	
Aansluiting voor niet-leidingwater, voorgemonteerd / aansluitslang	• / optie	
Afvoerklep DN 70 of afvoerpomp DN 22	•	
Motor/elektrische aansluiting		
Asynchrone draaistroommotor met frequentieomzetting	•	
Verwarmingsvermogen [kW]	8,0	
Totale aansluitwaarde [kW]	8,2	
Zekering [A]	3 x 16 / 3 x 20	
Doseervoorziening		
Reservoir in front apparaat, 3 vakken	•	
Aansluitmogelijkheid		
Doseeradapter voor max. 6 vloeibare middelen	•	
Afmetingen, gewicht		
Buitenmaten h/b/d [mm]	1.020/700/727	
Gewicht incl. verpakking[kg]	140	
Ommantelingen, naar keuze		
Zijkanten en front octoblauw ² , bovenblad octoblauw ² , achterkant verzinkt	•	
Zijkanten en front wit ² , bovenblad wit ² , achterkant verzinkt	•	
Zijkanten octoblauw ² , front en bovenblad roestvrij staal, achterkant verzinkt	•	
Typenummer		
	PT 7186 Vario Elektra	PT 7186 Vario Gas
Constructie		
Voorlader, deuropening [Ø mm]	440	440
Luchtafvoer-droogstelsysteem	•	•
Technische omschrijving		
Capaciteit bij een vulverhouding 1:22,5 [kg]	8	8
Trommelinhoud, gepatenteerde SoftCare-trommel [l]	180	180
Besturing		
PROFITRONIC L VARIO	•	•
Communicatiemodule met seriële interface	optie	optie
Elektrische aansluiting		
	3N AC 400 V 50 Hz / 3 AC 230 V 50 Hz	1N AC 230 V 50 Hz
Verwarmingsvermogen [kW]	7,94	8,0
Totale aansluitwaarde [kW]	8,5	0,48
Luchtafvoer / luchttoevoer	DN 100	DN 100
Aansluiting gas	–	1/2" 8 kW
Uitschakeling bij piekbelasting	°	•
Zekering [A]	3 x 16 / 3 x 25	1 x 16
Verwarming		
	elektra	gas
Afmetingen, gewicht		
Buitenmaten h/b/d [mm]	1020/700/727	1020/700/727
Gewicht incl. verpakking [kg]	88	88
Ommantelingen, naar keuze		
Zijkanten en front octoblauw ² , bovenblad octoblauw ² , achterkant verzinkt	•	•
Zijkanten en front wit ² , bovenblad wit ² , achterkant verzinkt	•	•
Zijkanten octoblauw ² , front en bovenblad roestvrij staal, achterkant verzinkt	•	•

¹gepatenteerd ² moffellak • = standaard

De nieuwe generatie was- en droogautomaten

octoplus[®]



+ volumeplus

Voor echt professioneel wassen van 8 kg wasgoed, in de juiste vulverhouding.

Compacte afmetingen, professionele trommelinhoud

Wassen:

- Vulverhouding 1:10
- Capaciteit 8 kg, trommelinhoud 80 l

Drogen:

- Vulverhouding 1:22,5
- Capaciteit 8 kg, trommelinhoud 180 l
- Eenvoudig te beladen, ook bij grote stukken textiel zoals dekbedden
- Optimale bescherming van het wasgoed en geringe kreukvorming
- Korte was- en droogtijden

+ careplus

Een systeem dat het wasgoed effectief beschermt.

Gepatenteerde SoftCare-trommel: wasgoedbescherming wetenschappelijk bewezen door het wfk-instituut voor toegepaste research in Krefeld

- Het textiel wordt duidelijk behoedzamer gewassen
- De vorm blijft behouden en het textiel gaat langer mee door de behoedzame wasbehandeling
- Het wolwasprogramma is even behoedzaam als wassen op de hand



+ powerplus

Een modellenreeks die merkbaar meer biedt.

Professionele uitrusting voor een professioneel verloop van de werkzaamheden

- Hoog verwarmingsvermogen voor korte was- en droogtijden
- Hoge centrifugesnelheden zorgen voor een laag restvochtgehalte
- Onverwoestbare, hoogwaardige en roestvrijstalen materialen

+ ecoplus

Een efficiëntie die op een milieuvriendelijke manier kosten bespaart.

Unieke combinatie van ecologie en economie

- De hoge g-factor waarborgt een gering restvochtgehalte bij het wassen en daardoor korte droogtijden
- Robuuste constructie met hoogwaardige, recyclebare materialen voor een maximale levensduur
- Intelligente besturing: geschikt voor updates en service op afstand



+careplus



+ecoplus



+powerplus

+flexplus

Een techniek die alle omstandigheden aankan.

Universele gebruiksmogelijkheden die aan alle wensen van de klant voldoen

- Standaard 16 basisprogramma's en 15 programmapakketten bestaande uit meerdere programma's, voor specifieke doelgroepen
- Talloze programmeerfuncties bestaande uit meerdere programma's, voor een werking op maat
- Geschikt voor bediening via muntkastsystemen

+comfortplus

Een bedieningssysteem dat simpel werkt.

Innovatieve systemen, simpele bediening

- Eenvoudige en snelle programmakeuze via draaiknop of functietoetsen
- Voorbereid voor automatische vloeibare zeepoplossing waardoor nauwkeurige dosering van vloeibare middelen via doseeraansluiting tot max 6 pompen mogelijk
- Grote trommelopening voor comfortabel vullen en leegmaken

+formplus

Een design waaruit het voortreffelijke functioneren blijkt.

Bekroond ontwerp

- Een vormgeving die optimale ergonomie, comfortabele bediening en kwaliteit garandeert
- Verschillende materialen en kleuren: wit, octoblaauw en roestvrij staal
- Droogautomaat PT 7186 onderscheiden met de IF Design Award 2009

+brandplus

Een sterk merk, er is geen betere, made in Germany.

Spreekwoordelijke Miele-kwaliteit

- Het motto van Miele, al ruim 100 jaar: „Immer besser”
- Alle producten worden voor vrijwel honderd procent in eigen beheer geproduceerd, zonder onderdelen van derden
- Uitgebreid (klanten)servicepakket: van advies, ontwerp, scholing, efficiencyberekening en financiering tot en met onderhoud/service van de apparatuur



product design award

2009



Miele Nederland B.V.
De Limiet 2
Postbus 166
4130 ED Vianen

Miele Verkoop Professional

De deskundige Miele adviseurs beperken zich niet alleen tot advisering van Miele-apparatuur, maar kunnen u begeleiden ook andere vraagstukken zoals:

- Gebruikersvoorlichting
- Trainingen
- Informatie over behoedzame textielbehandeling
- Efficiencyberekeningen
- Rentabiliteitsberekeningen
- Financieringsmogelijkheden
- Individuele huur- en leasemogelijkheden
- Onderhouds- en servicecontracten

Afdeling Verkoop Miele Professional

Telefoon: (0347) 37 88 83
Fax: (0347) 37 8429
E-mail: professional@miele.nl
Internet: www.miele-professional.nl

Miele Service Professional

Als u kiest voor een product van Miele Professional, kiest u voor topkwaliteit, uitstekende resultaten, lage verbruikswaarden en afschrijvingskosten, maar bovenal voor duurzaamheid en zekerheid. Dit wordt bevestigd door de standaard 2 jaar garantie op professionele apparatuur.

Miele Professional ondersteunt u met een uitstekend servicenetwerk van gespecialiseerde Miele-technici. Door een strategische verdeling van de 30 gespecialiseerde technici over heel Nederland, zijn korte wachttijden en optimale service ter plaatse gewaarborgd.

Afdeling Miele Service Professional

Telefoon: (0347) 37 88 84
Fax: (0347) 378350
E-mail: misp@miele.nl

Nadere informatie over Miele-producten in de brochures:

- Programmaoverzicht wasserijapparatuur
- Programmaoverzicht wasserijtoebehoren
- Systeemoplossingen voor de gezondheidszorg
- Miele in de ruitersport
- Systeemoplossingen voor schoonmaakbedrijven
- Perfecte wasgoedfinish met Miele-mangels

Informatiefilms op cd-rom/dvd

- Bedrijfsfilm Professional
- Bedrijfsfilm Wasserijtechniek

Alles van een leverancier

Ook voor de dagelijkse verwerking van grote hoeveelheden vaatwerk heeft Miele oplossingen op maat. De bedrijfsafwasautomaten van Miele zijn de betrouwbare professionals op afwasgebied voor gebruik in de centrale spoelkeuken of voor specialistische toepassingen, bijvoorbeeld met thermische desinfectieprogramma's voor vaatwerk dat mogelijk besmet is.

Uitvoerige informatie in de brochure:

- Bedrijfsafwasautomaten voor professioneel gebruik

Een merk dat overtuigt:

Aan Miele werd de onderscheiding „Beste onderneming van Duitsland” toegekend.

